

Auge Neo Ac65

Средство для чистки и обслуживания санитарных зон



Назначение: эффективная и безопасная очистка и обеззараживание сантехнического оборудования, керамики. Легко и быстро растворяет известковый налет и осадок мочи, а также остатки цемента, жирные пятна и остатки мыла.

Область применения: средство применимо на всех кислотоустойчивых поверхностях во всех частях ванных комнат и санитарных секторах. Идеально подходит для интенсивной чистки и ухода во всех санитарных помещениях. Эффективно для очистки плитки, хромированных креплений, фарфора, нержавеющей стали, анодированного металла, пластика и керамических изделий, резиновых покрытий, и т.д. **Не подходит для натурального камня (мрамор, гранит и т.п.).**

Применение: рекомендуется использовать средство на небольших участках очищаемой поверхности. Абсорбирующие материалы, трещины и стыки, перед началом чистки необходимо хорошо увлажнить. Нанести средство на очищаемую поверхность. Оставить раствор на поверхности на 3-5 минут. Почистить моющей машиной, щеткой или губкой. Собрать остатки загрязнений вручную или водососом (не давать высохнуть) после чего хорошо промыть водой. Перед первым применением убедитесь (в незаметном месте), что средство не повреждает очищаемую поверхность. Рекомендуемая рабочая температура от +10° до +30°С.

Ежедневная уборка: в зависимости от степени загрязнения 50-100мл на 10л воды.

Глубокая чистка: в зависимости от степени загрязнения 100-200мл на 10л воды.

Ежедневная уборка: 0,5-1мл.

Глубокая чистка: 1-2 мл.

Состав: вода, неорганические и органические кислоты, катионные и неионогенные ПАВ, активные добавки, ингибиторы коррозии, ароматизаторы, краситель.

Показатель pH: 1-2,5.

При соблюдении рекомендаций по применению рабочие растворы не оказывают отрицательного воздействия на обрабатываемую поверхность.

Только для профессионального использования!

С концентратом не работать! Избегайте прямого контакта с кожей, глазами и одеждой. При попадании на кожу или в глаза, немедленно промойте их водой, в случае необходимости, обратитесь за медицинской помощью.

Средство хранят в закрытых складских помещениях при температуре -5°÷+30°С.

Срок гарантии 2 года со дня изготовления.